

## REINIGUNG VON FENSTERN AUS ROSTFREIEM STAHL

Zum Reinigen der Fensterrahmen aus rostfreiem Stahl ein sauberes, weiches, nicht kratzendes Tuch verwenden. Rostfreier Stahl darf mit alkoholhaltigen Mitteln oder mit Lösungsmitteln gereinigt werden. Diese Mittel stellen keine Gefahr für die Korrosionsschutzeigenschaften von Edelstahl dar. KEINE chlor-, salzsäurehaltigen Mittel und Reinigungsmittel für Silberwaren verwenden. Bei der Reinigung der Rahmen sollte darauf geachtet werden, dass die dabei verwendeten Reinigungsmittel nicht auf die Verbundscheibenoberfläche gelangen, da der Verbund ansonsten dauerhaft beschädigt und die Verbundscheibe zerkratzt oder beschädigt werden könnte.